



Arris Modem



Lamporna

På ditt modem finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem. Lyser inga lampor, försäkra dig om att strömbrytaren är på och elsladden sitter i ordentligt.



När modemmet fungerar normalt ska **POWER, DS, US, ONLINE, LAN** lysa grönt.

POWER-lampan lyser när modemmet är på.

Lyser inte **POWER**-lampan är den avstängd.

DS/US-lamporna lyser gult när modemmet är uppkopplad (hög hastighet).

DS/US-lamporna lyser grönt när den är uppkopplad (ultrahög hastighet).

Blinkar **DS/US**-lampan har modemmet ingen kontakt.

ONLINE-lampan lyser grönt när internet är tillgängligt.

Lyser inte **ONLINE**-lampan är internet inte tillgängligt.

LAN-lampan lyser gult när den är kopplad till en dator (100mbit/s).

Lyser **LAN**-lampan grönt är den kopplad till en dator (1000mbit/s).

Blinkar **LAN**-lampan betyder det att det går datatrafik.